

Chauffage

Données Techniques





Chauffage

Données Techniques



TABLE DES MATIÈRES

EKHVH-BB

1	Fonctions
2	Spécifications3Spécifications techniques3Spécifications électriques4Spécifications techniques5Spécifications électriques6
3	Options
4	Plans cotés
5	Schémas de tuyauterie
6	Schémas de câblage - Monophasé 12 Schémas de câblage - Triphasé 12
7	Schémas de raccordements externes
8	Installation 14 Méthode d'installation 14
9	Plage de fonctionnement 15 Plage de fonctionnement 15
10	Performances hydrauliques

1 Fonctions

• Unité intérieure à faible puissance

 L'unité intérieure et le réservoir d'eau chaude sanitaire peuvent être superposés pour permettre un gain de place, ou installés côte à côte si la hauteur à disposition pour l'installation est limitée.



2-1 Spécificatio	ns techniques				EKHVH008BB6V3	EKHVH008BB6WN	EKHVH008BB9WN	
Puissance absorbée	Nom.			kW		0,23		
Caisson	Couleur			1		Gris métallique		
	Matériau				Tôle avec précouche			
Dimensions	Unité	Hauteur		mm		705		
		Largeur		mm		600		
		Profonde	eur	mm		695		
	Unité emballée	Hauteur		mm		860		
		Largeur		mm		680		
		Profonde	eur	mm		800		
Poids	Unité			kg		65		
	Unité emballée			kg		74		
Emballage	Matériau			, <u> </u>	Polystyrène	expansé \ Carton \ MDF \ Bois (pa	lette) \ Métal	
	Poids			kg	.,.,	8,75	,	
Pompe	Туре			1 3		Refroidissement par eau		
•	Nbre de vitesses					3		
	Unité à PSE nominale	Chauffag	ge	kPa	49 (1	1) \ 49 (2) \ 45 (3) \ 45 (4) \ 38 (5) \ 3	38 (6)	
	Puissance absorbée	1		W		130	V 1	
Vase d'expansion	Volume			ı		10		
•	Pression max. de l'ea	au		bars		3		
	Pré-pression					1		
Plage de	Chauffage	Temp.	Min.	bars °C		-20		
fonctionnement	3	ambiante	Max.	°C		35		
		Côté	Min.	°C		15 (11)		
		eau	Max.	°C		50 (11)		
	Eau chaude	Côté	Min.	°C		25		
	domestique	eau	Max.	°C		60		
Échangeur de chaleur	Туре		1	1		Plaque brasée		
- côté eau	Quantité				1			
	Volume d'eau			1	0,67			
	Débit d'eau	Min.		l/min		12		
		Chauffage	Nom.	l/min	16,5 (1) \ 1	16,5 (1) \ 16,5 (2) \ 19,6 (3) \ 19,6 (4) \ 24,1 (5) \ 24,1 (6)		
	Matériau isolant				` .	Mousse de polyuréthanne		
	Rafraîchissement	Plaques	Quantité)				
Circuit de réfrigérant	Diamètre côté gaz		1	mm		15,9		
-	Diamètre côté liquide)		mm		9,52		
Niveau de puissance sonore	Vitesse moyenne	0 PSE		dBA		42		
Niveau de pression	Vitesse moyenne	0 PSE		dBA		28 (9)		
sonore		Débit no	minal	dBA	30 (1	(1) \ 30 (2) \ 29 (3) \ 29 (4) \ 29 (5) \ 29 (6)		
	Vitesse élevée	Débit no	minal	dBA	32 (1	1) \ 32 (2) \ 32 (3) \ 32 (4) \ 31 (5) \ 3	31 (6)	
Filtre d'eau	Diamètre des mailles mm 1							
	Matériau					Laiton		
Circuit d'eau	Diamètre des raccord	ds de tuya	uterie	pouce	G 1"1/4 (femelle)			
	Soupape de sécurité			bars		3		
	Manomètre			•	Oui			
	Vanne d'évacuation/	Vanne de	remplissa	ge		Oui		
	Vanne d'isolement			-		Oui		
	Purgeur d'air					Oui		
	Volume total d'eau			1		5,5 (12)		

2-2 Spécifications électriques				EKHVH008BB6V3	EKHVH008BB6WN	EKHVH008BB9WN	
Dispositif de Alimentation Phase				1~	3	}	
chauffage électrique	électrique	Fréquence Hz			50		
		Tension	V	230	40	00	
	Chauffage par courant de secours	Courant de fonctionnement	Α	26 (18)	8,7 (19)	13 (20)	
		Zmax	Texte	0,29		•	
		Valeur Ssc minimu	ım	Équipement conforme à la norme EN/CEI 61000-3-12 **	-		
	Plage de tension	Min.	%		-10		
		Max.	%		10		
Raccords de câblage	Installations d'alimentation	Quantité			2		
	spécifique pour taux préférentiel au kWh	Type de fils		Section minimu	m de câble : 0,75 mm² ; longueur maximum : 50 m		
	Pour alimentation	Quantité		3G	4G		
_	électrique du chauffage de secours	Remarque		Sélectionner le diamètre et le type en fonction des réglementations nationales et locales en vigueur.			
	Pour raccordement à l'unité R5T	Quantité			Câble inclus avec l'option *KHTS*		
		Remarque			Câble inclus avec l'option *KHTS*		
	Pour raccordement	Quantité		En fonction du type de thermostat. Se reporter au manueld'installation *KHV(H/X)016BB*			
	à l'unité A3P	Remarque		Sélectionner le diamètre et le type en fonction des réglementations nationales et locales en vigueur. Tension: 230 V / Courant max.: 100 mA / Min. 0,75 mm²			
	Pour raccordement	Quantité		3G			
	à l'unité M2S	Remarque		Sélectionner le diamètre et le type en fonction des réglementations nationales et locales en vigueur. Tension: 230 V / Courant max.: 100 mA / Min. 0,75 mm²			
	Pour raccordement	Quantité		4G			
	à l'unité M3S	Remarque		Sélectionner le diamètre et le type en fonction des réglementations nationales et locales en vigueur. Tension: 230 V / Courant max.: 100 mA / Min. 0,75 mm²			
	Pour raccordement au	Quantité			2		
	dispositif de chauffage de plaque inférieure	Remarque		Sélectionner le diamètre et le typ	pe en fonction des réglementations	nationales et locales en vigueur.	
	Pour composant	Remarque			2		
	compresseur d'alimentation électrique	Remarque		Section minimur	m de câble : 0,75 mm² ; longueur m	aximum : 500 m	

Remarques

- (1)En combinaison avec ERHQ006BAV3
- (2)En combinaison avec ERLQ006BAV3
- (3)En combinaison avec ERHQ007BAV3
- (4)En combinaison avec ERLQ007BAV3
- (5)En combinaison avec ERHQ008BAV3
- (6)En combinaison avec ERLQ008BAV3
- (7)Tamb 35 °C LWE 7 °C (Dt=5 °C) à vitesse rapide
- (8)BS/BH 7 °C/6 °C LWC 35 °C (Dt=5 °C) à vitesse rapide
- (9)Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique
- (10)Le niveau de pression sonore mentionné est valable pour une vitesse moyenne de pompe 0 PSE / vitesse moyenne débit nominal / vitesse rapide débit nominal
- (11)15°C-25 °C: BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service
- (12)Tuyauterie + échangeur de chaleur à plagues (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus
- (13)Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement
- (14)Plage de fonctionnement : uniquement avec réservoir *KHTS* en option. Les températures d'eau supérieures à 50 °C sont uniquement avec BUH. Pour en savoir plus, se reporter àu schéma de plage de fonctionnement.
- (15)Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l'unité extérieure.
- (16)Le dispositif de chauffage électrique compte 2 paliers de puissance.
- (17)Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-11, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec valeur Zsys (impédance système) ≤ Zmax.
- (18)L'installateur peut réduire la puissance du dispositif de chauffage de 6 à 3 kW. Le courant est alors réduit de 26 à 13A. Pour obtenir des instructions, se reporter au manuel
- (19)L'installateur peut réduire la puissance du dispositif de chauffage de 6 à 2 kW. Le courant est alors réduit de 8,7 à 5A. Pour obtenir des instructions, se reporter au manuel
- (20)L'installateur peut réduire la puissance du dispositif de chauffage de 9 à 3 kW. Le courant est alors réduit de 13 à 7,5 A. Pour obtenir des instructions, se reporter au manuel
- (21) EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales \<= 75 A
- (22)EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée \> 16 A et ≤ 75 A par phase

2-3 Spécification	ns techniques				EKHVH016BB6V3	EKHVH016BB6WN	EKHVH016BB9WN		
Puissance absorbée	Nom. kW					0,23			
Caisson	Couleur				Gris métallique				
	Matériau				Tôle avec précouche				
Dimensions	Unité	Hauteur		mm		705			
		Largeur		mm		600			
		Profonde	eur	mm		695			
	Unité emballée	Hauteur		mm		860			
		Largeur		mm		680			
		Profonde	eur	mm		800			
Poids	Unité	1		kg		67			
	Unité emballée			kg		76			
Emballage	Matériau			1 3	Polystyrène	e expansé \ Carton \ MDF \ Bois (pa	ilette) \ Métal		
9*	Poids			kg	,,,,,	8			
Pompe	Туре			9		Refroidissement par eau			
· ompo	Nbre de vitesses					3			
	Unité à PSE	Chauffag	ne .	kPa	47 5 (1) \ 47 5 (2) \ 47 1 (3) \ 47	1 (4) \ 36,1 (5) \ 36,1 (6) \ 33,7 (7) \	33 7 (8) \ 26 6 (9) \ 6 6 (10) \ 26 4		
	nominale	Ondanaş	,	IN G	47,0 (1) (47,0 (2) (47,1 (0) (47,	(11) \ 26,4 (12)	00,1 (0) 120,0 (0) 10,0 (10) 120,4		
	Puissance absorbée)		W		165			
Vase d'expansion	Volume			1		10			
	Pression max. de l'e	au		bars		3			
	Pré-pression			bars		1			
Plage de	Chauffage	Temp.	Min.	°C	-20 (1) \ -20 (2) \ -25 (3) \ -25 (4) \	-20 (5) \ -20 (6) \ -25 (7) \ -25 (8) \ -2	20 (9) \ -20 (10) \ -25 (11) \ -25 (12)		
fonctionnement		ambiante		°C		35			
		Côté	Max. Min.	°C	15 (17)				
	eau Max.			°C	55 (17)				
	Eau chaude	Temp.	Min.	°CBS	25				
	domestique	ambiante	Max.	°CBS	60				
Échangeur de chaleur	Туре		Wax.	ОВО		Plaque brasée			
- côté eau	Quantité				1				
	Volume d'eau			Ti .	1,01				
	Débit d'eau	Min.		I/min	16				
	Debit d'éad	Max.		I/min	58				
		Chauffage	Nom.	I/min	32,1 (1) \ 32,1 (2) \ 32,4 (3) \ 32,4	36 (4)\40,1 (5)\40,1 (6)\41,6 (7)\4 (11)\46,0 (12)	11,6 (8) \ 45,9 (9) \ 45,9 (10) \ 46,0		
	Matériau isolant		l			Mousse de polyuréthanne			
	Rafraîchissement	Plagues	Quantité		iniousse de polydretilatifie				
Circuit de réfrigérant	Diamètre côté gaz	1 laques	Quantitio	mm		15,9			
Olicult de l'elligerant	Diamètre côté liquide			mm		9,52			
Niveau de puissance	Vitesse moyenne	0 PSE		dBA		46			
sonore	•								
Niveau de pression	Vitesse moyenne	0 PSE		dBA		28 (15)			
sonore		Débit no		dBA		\ 29 (5) \ 29 (6) \ 29 (7) \ 29 (8) \ 28			
	Vitesse élevée	Débit no	minal	dBA	33 (1) \ 33 (2) \ 33 (3) \ 33 (4) \ 33 (5) \ 33 (6) \ 33 (7) \ 33 (8) \ 32 (9) \ 32 (10) \ 32 (11) \ 32 (12)				
Filtre d'eau	Diamètre des mailles	S		mm	1				
	Matériau				Laiton				
Circuit d'eau	Diamètre des raccor	ds de tuya	uterie	pouce	G 1"1/4 (femelle)				
	Soupape de sécurité	ė .		bars	3				
	Manomètre				Oui				
	Vanne d'évacuation/	Vanne de	remplissa	ge	Oui				
	Vanne d'isolement					Oui			
	Purgeur d'air					Oui			
	Volume total d'eau			I	5,5 (18)				

2-4 Spécificatio	ns électriques			EKHVH016BB6V3	EKHVH016BB6WN	EKHVH016BB9WN		
Dispositif de	Alimentation	Phase		1~	3	}		
chauffage électrique	électrique	Tension V		230	400			
	Chauffage par	Courant de fonctionnement	Α	26 (24)	8,7 (25)	13 (26)		
	courant de secours	Zmax	Texte	0,29	-			
		Valeur Ssc minimu	im	Équipement conforme à la norme EN/CEI 61000-3-12 **	-			
	Plage de tension	Min.	%		-10			
		Max.	%		10			
Raccords de câblage	Installations d'alimentation	Quantité			2			
	spécifique pour taux préférentiel au kWh	Type de fils		Section minimu	m de câble : 0,75 mm² ; longueur m	naximum : 50 m		
	Pour alimentation	Quantité		3G	40	G		
	électrique du chauffage de secours	Remarque		Sélectionner le diamètre et le type en fonction des réglementations nationales et locales en vigueur.				
	Pour raccordement	Quantité			Câble inclus avec l'option *KHTS*			
	à l'unité R5T	Remarque		Câble inclus avec l'option *KHTS*				
	Pour raccordement	Quantité		En fonction du type de thermostat. Se reporter au manueld'installation *KHV(H/X)016BB*				
	à l'unité A3P	Remarque		Sélectionner le diamètre et le type en fonction des réglementations nationales et locales en vigueur. Tension : 230 V / Courant max. : 100 mA / Min. 0,75 mm²				
	Pour raccordement	Quantité		3G				
	à l'unité M2S	Remarque		Sélectionner le diamètre et le type en fonction des réglementations nationales et locales en vigueur. Tension: 230 V / Courant max.: 100 mA / Min. 0,75 mm²				
	Pour raccordement	Quantité			4G			
	à l'unité M3S	Remarque		Sélectionner le diamètre et le type en fonction des réglementations nationales et locales en vigueur. Tension : 230 V / Courant max. : 100 mA / Min. 0,75 mm²				
	Pour raccordement au	Quantité			2			
	dispositif de chauffage de plaque inférieure	Remarque		Sélectionner le diamètre et le type en fonction des réglementations nationales et locales en vigueur.				
	Pour composant	Remarque			2			
	compresseur d'alimentation électrique	Remarque		Section minimum de câble : 0,75 mm² ; longueur maximum : 500 m				

Remarques

- (1)En combinaison avec ERHQ011BAV3
- (2)En combinaison avec ERLQ011BAV3
- (3)En combinaison avec ERHQ011BAW1
- (4)En combinaison avec ERLQ011BAW1
- (5)En combinaison avec ERHQ014BAV3
- (6)En combinaison avec ERLQ014BAV3
- (7)En combinaison avec ERHQ014BAW1
- (8)En combinaison avec ERLQ014BAW1
- (9)En combinaison avec ERHQ016BAV3
- (10)En combinaison avec ERLQ016BAV3
- (11)En combinaison avec ERHQ016BAW1
- (12)En combinaison avec ERLQ016BAW1
- (13)Tamb 35 °C LWE 7 °C (Dt=5 °C) à vitesse rapide
- (14)BS/BH 7 °C/6 °C LWC 35 °C (Dt=5 °C) à vitesse rapide
- (15)Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique.
- (16)Le niveau de pression sonore mentionné est valable pour une vitesse moyenne de pompe 0 PSE / vitesse moyenne débit nominal / vitesse rapide débit nominal
- (17)15°C-25 °C : BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service
- (18) Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus
- (19)Voir le schéma de plage de fonctionnement pour connaître la différence entre unités monophasées et triphasées.
- (20)Plage de fonctionnement : uniquement avec réservoir *KHTS* en option. Les températures d'eau supérieures à 55 °C sont uniquement avec BUH. Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.
- (21)Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l'unité extérieure.
- (22)Le chauffage électrique en option présente 2 niveaux de puissance à l'exception du modèle 3V3 qui n'en possède qu'un.
- (23)Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-11, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec valeur Zsys (impédance système)

 Zmax.
- (24)L'installateur peut réduire la puissance du dispositif de chauffage de 6 à 3 kW. Le courant est alors réduit de 26 à 13A. Pour obtenir des instructions, se reporter au manuel d'installation.
- (25)L'installateur peut réduire la puissance du dispositif de chauffage de 6 à 2 kW. Le courant est alors réduit de 8,7 à 5A. Pour obtenir des instructions, se reporter au manuel d'installation.
- (26)L'installateur peut réduire la puissance du dispositif de chauffage de 6 à 3 kW. Le courant est alors réduit de 13 à 7,5 A. Pour obtenir des instructions, se reporter au manuel d'installation.
- (27)EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales \<= 75 Å
- (28)EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée \> 16 A et ≤ 75 A par phase

3 Options

3 - 1 Options

EKHVH(X)008-016B


Système bivalent

Chauffage d'espace avec une chaudière auxiliaire (fonctionnement alterné)

Application de chauffage d'espace via l'unité intérieure Daikin Altherma ou une chaudière auxiliaire raccordée au système. Un contact auxiliaire décide si soit l'unité intérieure EKHHB* soit la chaudière se met en marche. Ce contact auxiliaire peut être, par exemple, un thermostat de température extérieure, un contact de compteur électrique, un contact activé manuellement, etc.


Dans une telle application, l'eau chaude sanitaire est toujours fournie par le réservoir d'eau sanitaire qui est raccordé à l'unité intérieure, y compris lorsque la chaudière fonctionne pour le chauffage d'espace.

La chaudière auxiliaire peut être intégrée dans la tuyauterie et le câblage sur site, conformément à l'illustration ci-dessous.



1	Unité extérieure
2	Unité intérieure
3	Échangeur de chaleur
4	Pompe
5	Vanne d'arrêt
6	Batterie (à fournir sur site)
7	Vanne d'arrêt
8	Vanne à 3 voies motorisée (à fournir sur site)
10	Réchauffeur auxiliaire
11	Bobine de l'échangeur de chaleur
12	Réservoir d'eau sanitaire
15	Chaudière (à fournir sur site)
16	Aquastat (à fournir sur site)
17	Vanne d'arrêt (à fournir sur site)
18	Clapet de non-retour (à fournir sur site)
FHLT3	Boucle de chauffage au sol (à fournir sur site)

Câblage sur site



Thermostat de la chaudière Thermostat de la chaudière C Contact auxiliaire (normalement fermé)

th Thermostat pour le chauffage de la pièce uniquement

K1A Relais auxiliaire pour l'activation de l'unité EKHB* (à fournir sur site)
 K2A Relais auxiliaire pour l'activation de la chaudière (à fournir sur site)

Fonctionnement

Lorsque le thermostat de pièce (th) se ferme, l'unité EKHB*ou la chaudière se met en marche, en fonction de la position du contact auxiliaire (C).

REMARQUES

- S'assurer que le contact auxiliaire (C) a suffisamment de différentiel ou de temporisation, de manière à éviter un basculement fréquent entre l'unité EKHB*et la chaudière. Si le contact auxiliaire (C) est un thermostat de température extérieure, s'assurer d'installer le thermostat à l'ombre, de manière à ce qu'il ne soit pas influencé ou activé / désactivé par le soleil.
- Une commutation fréquente peut provoquer la corrosion prématurée de la chaudière. Contactez le fabriquant de la chaudière.
- Au cours du fonctionnement de chauffage de l'unité EKHB*, l'unité Daikin Altherma fonctionne de manière à atteindre la température de sortie d'eau cible comme définie sur l'interface utilisateur.

Lorsque le fonctionnement en fonction du temps est activé, la température de l'eau est déterminée de manière automatique en fonction de la température extérieure.

Pendant le fonctionnement de chauffage de la chaudière, la chaudière fonctionne de manière à atteindre la température de sortie d'eau cible comme définie sur le contrôleur de la chaudière. Ne jamais configurer le point de consigne de la température de sortie d'eau cible sur le contrôleur de la chaudière au-dessus de 55 °C.

S'assurer de n'avoir qu'un seul vase d'expansion sur le circuit d'eau. L'unité Daikin Altherma possède un vase d'expansion prémonté.

ATTENTION

- S'assurer de configurer correctement l'interrupteur DIP SS2-3 sur le CI du boîtier d'interrupteur EKHB*.
 - Consultez le chapitre « Configuration d'installation du thermostat de pièce » du manuel d'installation fourni avec l'unité.
- S'assurer que la température de l'eau de retour vers l'échangeur de chaleur EKHB* ne dépasse jamais 55 °C.
 Pour cette raison, ne jamais définir le point de consigne de la température de sortie d'eau cible sur le contrôleur de la chaudière au-dessus de 55 °C et installer un Aquastat (*) sur le débit d'eau de

Daikin n'est pas responsable pour tout dommage résultant du non-respect de cette règle.

(*) L'Aquastat doit être configuré pour 55 °C et doit fonctionner de manière à fermer le débit d'eau de retour vers l'unité EKHB* lorsque la température mesurée dépasse 55 °C. Lorsque la température descend en dessous de ce point de consigne, l'Aquastat doit rouvrir le débit d'eau de retour vers l'unité EKHB*.

Options 3

3 - 1 **Options**

EKHVH(X)008-016B

Équipements en option montés d'usine pour *KHV(H/X)008-016BB

Référence							
Reference	Description	#					
	Chauffage uniquement pour le modèle *KHVH008-016BB#	6V3		6WN		9WN	
	Chauffage uniquement pour le modèle *KHVX008-016BB#		6V3		6WN		9WN
#							
6V3	Chauffage d'appoint 6 kW 1~230 V	0	0	-	-	-	-
6WN	Chauffage d'appoint 6 kW 3~400 V	-	-	0	0	-	-
9WN	Chauffage d'appoint 9 kW 3~400 V	-	-	-	-	0	0

Tableau de combinaison pour l'extérieur pour *KHV(H/X)008-016B

		*R(H/L)Q006B*V3	*R(H/L)Q007B*V3	*R(H/L)Q008B*V3
*KHVH008BB#	Unité intérieure pour chauffage uniquement	0	0	0
*KHVX008BB#	Unité intérieure réversible	0	0	0

		R(H/L)Q011B(V3/W1)	*R(H/L)Q014B*(V3/W1)	*R(H/L)Q016B*(V3/W1)
*KHVH016BB#	Unité intérieure pour chauffage uniquement	0	0	0
*KHVX016BB#	Unité intérieure réversible	0	0	0

Kits disponibles pour *KHV(H/X)008-016BB

Référence	Description							
Reference	The Part of the Pa	#						
	Chauffage uniquement pour le modèle *KHVH008-016BB#	6V3		6WN		9WN		
	Chauffage uniquement pour le modèle *KHVX008-016BB#		6V3		6WN		9WN	
EKHTS200 (6)	Réservoir d'eau chaude sanitaire inoxydable de 200 l	0	0	0	0	0	0	
EKHTS260 (6)	Réservoir d'eau chaude sanitaire inoxydable de 260 l	0	0	0	0	0	0	
EKHTSU200 (6)	Réservoir d'eau chaude sanitaire inoxydable de 200 I - Version RU	0	0	0	0	0	0	
EKHTSU260 (6)	Réservoir d'eau chaude sanitaire inoxydable de 260 I - Version RU	0	0	0	0	0	0	
*KRP1HBB	CI E / S numérique (1)	0	0	0	0	0	0	
*KRTW	Kit d'option de thermostat de pièce câblé	0	0	0	0	0	0	
*KRTR	Kit d'option de thermostat de pièce sans fils (y compris le récepteur)	0	0	0	0	0	0	
*KRTETS	Kit d'option de capteur de température externe (3)	0	0	0	0	0	0	

Kits raccordés au réservoir d'eau chaude sanitaire

Référence	Description	EKHTS	EKHTSU
EKUHWHTA	Kit d'option pour UK EKHTSU	-	0
EKFMAHTB (5)	Kit d'option pour le réservoir autonome	0	0
EKSOLHTBV3	Kit solaire	0	0
EKUHW2WB	Kit électrovanne pour EKSOL*	-	0


- Remarque: Les autres combinaisons ne sont pas garanties
 (1) Carte d'adresse fournissant deux raccords de sortie supplémentaires (alarme à distance et signalisation MARCHE/ARRÊT à distance). Sur *KSOLHTBV3, la même CI E / S numérique que pour *KRP1HB est déjà incluse.
 (3) *KRTETS ne peut être utilisée qu'en combinaison avec *KRTR
 (5) Seulement nécessaire si le réservoir N'est PAS monté au-dessus de l'unité intérieure
 (6) Unités compatibles uniquement à partir de la version AC

 3TW60439-3


3TW60439-3

4 Plans cotés

4 - 1 Plans cotés




EKHVH(X)008-016B




5 Schémas de tuyauterie

5 - 1 Schémas de tuyauterie



6 Schémas de câblage

6 - 1 Schémas de câblage - Monophasé



1	*KHV(H/X)*008/016*6V3	K1M, K2M	contacteur du chauffage d'appoint	R3T	thermistor côté réfrigérant
A1P	CI principal	K4M	relais de la pompe	R4T	thermistor prise d'eau
A2P	CI (interface utilisateur)	K5M, K6M	contacteur pour chauffage d'appoint débranchement de tous les pôles	R5T	thermistor de l'eau chaude sanitaire
A3P (*KRTW/R*)	thermostat (PC = circuit d'alimentation)	M1P	pompe	S1L	interrupteur de débit
A3P (*KSR3PA)	CI (station de pompage solaire)	M2S	vanne à 2 voies pour le mode réfrigération	S2S	contact d'alimentation électrique à taux de kWh avantageux
A4P (*KRP1HB*)	CI E / S numérique	M3S	vanne à 3 voies : espace C/F / eau chaude sanitaire	S3S	contact de la double valeur de consigne 2
A4P (*KRTR)	CI (récepteur)	PHC1	circuit d'entrée photocoupleur	S4S	contact de la double valeur de consigne 1
BSK (*KSR3PA)	relais de la station de pompage solaire	Q1DI, Q2DI	disjoncteur de masse	SS1	interrupteur Dip
E1H, E2H	éléments du chauffage d'appoint	Q1L	protection thermique du chauffage d'appoint	TR1	transformateur 24 V pour CI
F1B, F3B	fusible du chauffage d'appoint	R1H (*KRTR)	capteur d'humidité	V1S, V2S	suppression des étincelles 1, 2
F1T	fusible thermique du chauffage d'appoint	R1T	thermistor de la sortie d'eau de l'échangeur de chaleur	X1M, X2M	borniers
FU1	fusible 3,15 A T 250 V du CI	R1T (*KRTW*)	capteur de température ambiante	X6Y, X9B	connecteur
FU2	fusible 5 A T 250 V	R2T	thermistor de la sortie d'eau du chauffage d'appoint		
FuS, FuR	fusible 5 A 250 V pour CI E/S numérique	R2T (*KRTETS)	capteur externe (sol ou température ambiante)		


2TW60436-1A

REMARQUES

- 1. Ce schéma de câblage s'applique uniquement à l'unité intérieure
- 2. Utiliser un circuit d'alimentation dévoué pour le chauffage d'appoint. Ne jamais utiliser un circuit d'alimentation partagé avec tout autre appareil.
- 3. The câblage sur site NO/NF: normalement ouvert / normalement fermé SPST: interrupteur unipolaire unidirectionnel
- 4. \square : bornier \neg : connecteur \neg : borne $\stackrel{\frown}{\square}$: masse
- 5. Ne pas faire fonctionner l'unité en court-circuitant un dispositif de protection.
- 6. BLK = noir RED = rouge BLU = bleu WHT = blanc PNK = rose YLW = jaune BRN = marron GRY = gris GRN = vert ORG = vert VIO = violet
- 8. Pour *KSOLHTBV1, consultez le manuel des options
- 9. Charge maximale : 0,3 A 250 V ca Charge minimale : 20 mA 5 V cc
- 10. Sortie 230 V ca Charge maximale: 0,3 A
- 11. Uniquement pour installation d'alimentation électrique à taux de kWh avantageux : consultez le manuel d'installation

6 Schémas de câblage

6 - 2 Schémas de câblage - Triphasé



*KHV(H/X)*008/016*(6/9)WN K1		K1M/K2M	contacteur du chauffage d'appoint 1/2	R3T	thermistor côté réfrigérant	
A1P	CI principal	K4M	relais de la pompe	R4T	4T thermistor prise d'eau	
A2P	CI (interface utilisateur)	K5M	contacteur pour chauffage d'appoint débranchement de tous les pôles	R5T	thermistor de l'eau chaude sanitaire	
A3P (*KRTW/R*)	thermostat (PC = circuit d'alimentation)	M1P	pompe	S1L	interrupteur de débit	
A3P (*KSR3PA)	CI (station de pompage solaire)	M2S	vanne à 2 voies pour le mode réfrigération	S2S	contact d'alimentation électrique à taux de kWh avantageux	
A4P (*KRP1HB*)	CI E / S numérique	M3S	vanne à 3 voies : espace C/F / eau chaude sanitaire	S3S	contact de la double valeur de consigne 2	
A4P (*KRTR)	CI (récepteur)	PHC1	circuit d'entrée photocoupleur	S4S	contact de la double valeur de consigne 1	
BSK (*KSR3PA)	relais de la station de pompage solaire	Q1DI, Q2DI	disjoncteur de masse	SS1	interrupteur Dip	
E1H, E2H, E3H	éléments du chauffage d'appoint	Q1L	protection thermique du chauffage d'appoint	TR1	transformateur 24 V pour CI	
F1B	fusible du chauffage d'appoint	R1H (*KRTR)	capteur d'humidité	V1S, V2S	suppression des étincelles 1, 2	
F1T	fusible thermique du chauffage d'appoint	R1T	thermistor de la sortie d'eau de l'échangeur de chaleur	X1M, X2M	borniers	
FU1	fusible 3,15 A T 250 V du Cl	R1T (*KRTW*)	capteur de température ambiante	X6Y, X9B	connecteur	
FU2	fusible 5 A T 250 V	R2T	thermistor de la sortie d'eau du chauffage d'appoint			
FuS, FuR	fusible 5 A 250 V pour CI E/S numérique	R2T (*KRTETS)	capteur externe (sol ou température ambiante)			


2TW60436-2A

REMARQUES

- 1. Ce schéma de câblage s'applique uniquement à l'unité intérieure
- 2. Utiliser un circuit d'alimentation dévoué pour le chauffage d'appoint. Ne jamais utiliser un circuit d'alimentation partagé avec tout autre appareil.
- 3. IIII: : câblage sur site NO/NF : normalement ouvert / normalement fermé SPST : interrupteur unipolaire unidirectionnel
- 4. \square : bornier \neg : connecteur \neg : borne $\stackrel{\square}{=}$: masse
- 5. Ne pas faire fonctionner l'unité en court-circuitant un dispositif de protection.
- 8. Pour *KSOLHTBV1, consultez le manuel des options
- 9. Charge maximale: 0,3 A 250 V ca Charge minimale: 20 mA 5 V cc
- 10. Sortie 230 V ca Charge maximale: 0,3 A
- 11. Uniquement pour installation d'alimentation électrique à taux de kWh avantageux : consultez le manuel d'installation

7 Schémas de raccordements externes

7 - 1 Schémas de raccordements externes



8 Installation

8 - 1 Méthode d'installation

EKHVH(X)008-016B


Unité hydrobox

Volume d'eau minimum

Assurez-vous que le volume d'eau total dans l'installation, à l'exclusion du volume d'eau interne de l'unité interne, est suffisant :

- minimum 10 litres pour GBS (*RYQ005-007 et *RHQ006-008)
- minimum 20 litres pour GQI (*RHQ011-016)

Exemple



1	Unité extérieure	
2	Unité intérieure	
3	Échangeur de chaleur	
4	Pompe	
5	Vanne d'arrêt	
6	Batterie (à fournir sur site)	
7	Vanne d'arrêt	
8	Soupape de dérivation (à fournir sur site)	
FHL13	Boucle de chauffage au sol (à fournir sur site)	
T13	Thermostat de pièce individuel (à fournir sur site)	
M13	Vanne motorisée individuelle pour la boucle de régulation FHL1	

Diamètres des tuyauteries à prévoir sur site

Sélectionnez les diamètres des tuyauteries à prévoir sur site en fonction du débit d'eau requis et de la PSE disponible de la pompe de l'unité interne (voir « Performances hydrauliques »).


Lieu d'installation

- Pendant le fonctionnement normal, l'unité hydrobox produit un certain bruit. Il peut provenir du fonctionnement de la pompe à eau et/ou de l'activation du contacteur. Aussi, il est préférable d'installer l'unité hydrobox sur une paroi ferme et à une certaine distance de tout environnement sensible au bruit (par exemple, une chambre).
- Il convient de monter l'unité sur un mur, dans un lieu couvert qui réunit les conditions suivantes :
- Lieu d'installation protégé de la gelée.
- Espace suffisant autour de l'unité pour permettre l'entretien. (voir « Schéma dimensionnel »).
- Espace suffisant autour de l'unité pour permettre une bonne circulation de l'air.
- L'évacuation de condensat (uniquement pour les modèles EKHBX avec kit de bac d'évacuation EKHBDP) et la vanne de détente sont prévues.
- · La surface d'installation est un mur plat, vertical et incombustible, capable de supporter le poids de fonctionnement de l'unité (voir « Caractéristiques techniques »).
- Il n'y a pas de risque d'incendie en raison de fuite de gaz inflammable.
- Toutes les longueurs de tuyauteries et toutes les distances ont été prises en considération (voir « Caractéristiques techniques »).
- Ne pas installer l'unité dans un lieu de forte humidité (une salle de bains, par exemple).

4TW59109-2

9 Plage de fonctionnement


9 - 1 Plage de fonctionnement



10 Performances hydrauliques

10 - 1 Chute de pression statique Unité

EKHVH(X)008B



III grande vitesseII moyenne vitesseI basse vitesse

PSE : pression statique externe Débit : débit d'eau par l'unité

4TW60439-1


AVERTISSEMENTS

- Le choix d'un débit hors des courbes peut endommager l'unité ou être la cause de son mauvais fonctionnement. Voir aussi dans les données techniques la plage des débits d'eau minimum et maximum autorisés.
- 2 La quantité d'eau doit répondre à la norme EN EC 98/83 EC.

10 Performances hydrauliques

10 - 1 Chute de pression statique Unité

EKHVH(X)016B



I grande vitesse
II moyenne vitesse

III basse vitesse

PSE : pression statique externe Débit : débit d'eau par l'unité

4TW60439-2

AVERTISSEMENTS

- Le choix d'un débit hors des courbes peut endommager l'unité ou être la cause de son mauvais fonctionnement. Voir aussi dans les données techniques la plage des débits d'eau minimum et maximum autorisés.
- 2 La quantité d'eau doit répondre à la norme EN EC 98/83 EC.

a	In a	all of	f us hea	, rt
1	×	7	>	
1	1			7

La position unique et privilégiée occupée par Daikin dans le domaine de la fabrication de systèmes de climatisation, de compresseurs et de réfrigérants se traduit par un intérêt et un engagement réels de la société pour les questions environnementales. Depuis de nombreuses années, Daikin nourrit l'ambition de devenir un modèle en matière de fabrication de produits à impact réduit sur l'environnement. Ce défi nécessite l'adoption d'une démarche de conception et de développement écologiques d'une vaste gamme de produits, et d'un système de gestion de l'énergie permettant une économie d'énergie et une réduction des déchets.







Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la flabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification sans présvis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, pouvant résulter de ou être liés à l'utilisation et/ou l'interprétation du présent document. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document.

Les	produits	Daikin	sont	distribués	par:

ERHIPO PERFORMANCE
•

DAIKIN EUROPE N.V. participe au Programme de Certification EUROVENT. Les produits figurent dans l'Annuaire EUROVENT des Produits Certifiés. EEDFR10-721 · CD · 02/11 · Copyright Daikin Imprime a Belgique par Lannoo (www.lannoopinite), société dont le respect de l'enkignomement est reflété par sa mise en œuvre des systèmes EMAS et ISO 14001. Éditeur responsable : Daikin Europe N.W., Zandvoordestraat 300, 8-8400 Ostende